


## Importante !!!

>>> *Para ligar:*

Ligue primeiro a fonte de +5V e depois o cabo USB.

>>> *Para desligar:*

Desconecte o cabo USB e depois a alimentação.



- 1 Connect power cable to the Galileo board and to a power outlet.
- 2 Connect USB cable to the Galileo USB device port and to a PC.
- 3 Go to [www.intel.com/support/go/galileo](http://www.intel.com/support/go/galileo) and follow the instructions.